




クランプゲート

意匠登録

使用頻度の低い門扉に

フェンスを結束せずにクランプで固定し、門扉使用時にネジを緩めてフェンスを取り外します。クランプゲートを連続させることにより門扉の幅は無制限に設置可能です。門扉として、また、取り外しが簡単なフェンスとしてご使用いただけます。




■ 控え柱等 副資材不要
勾配変化点・端部・コーナー部・門扉部に控え柱等の副資材や緊張作業も不要。材料費算出のための実測作業も不要です。




■ 足場設置不要
門扉支柱は、鋼管支柱を採用しています。足場設置不要でキャムズの支柱打設用スライドハンマーで簡単打設。

クランプゲート 単独設置例



ハンターの方が狩猟期間のみに使用する林道出入口などに。耕作地への耕運機・軽トラックの出入口に。




クランプの位置を調整して、勾配地にも設置が可能です。

クランプゲート（単独設置）の施工方法を [YouTube](#) にアップしています。 [YouTube](#) キャンズで検索 「キャムズ簡易門扉（単独）施工方法」



クランプゲート 連続設置例



大規模な耕作地などの出入口に。
トラックや重機も余裕で出し入れ、効率よく作業が進みます。また、イベント会場やゴルフ場では、シーズンオフに設置して害獣の侵入を防止し、景観を美しく保ちたい営業期間には、簡易門扉を外して豊かな風景を楽しんでいただけます。



クランプゲート（連続設置）の施工方法を [YouTube](#) にアップしています。 [YouTube](#) キャンズで検索 「キャムズ簡易門扉（連続）施工方法」



▶ POINT 無制限に設置可能
連続する箇所の支柱は抜き差しが可能です。



クランプゲートの取り付け方・取り外し方

* 下部・可動用クランプのネジは説明をわかりやすくするために黄色に着色しています。

▶ 取り付け方




① フェンスを引っ掛ける
フェンスを上部・固定用クランプに引っ掛けます。



② 下部・可動用クランプを下げる
下部・可動用クランプを下げて、フェンスが引っ掛かる位置まで下げます。




③ 下部・可動用クランプで固定
下部・可動用クランプのネジを締め、フェンスを固定します。



④ フェンスの固定を確認
フェンスがしっかりと下部・可動用クランプに固定されているか確認してください。

▶ 取り外し方



① 下部・可動用クランプのネジを緩める
下部・可動用クランプのネジを緩めます。（上部・固定用クランプは外しません。）



② 下部・可動用クランプを移動
フェンスが動かせる位置まで、下部・可動用クランプを上に移動します。



③ 仮固定
移動した下部・可動用クランプのネジを締め、仮固定します。



④ フェンスを外す
フェンスを軽く持ち上げ、上部・固定用クランプのフックから外します。

WMハネル
システムの
ご紹介

WM
フェンス

A
Eフェンス

オ
フショ
ン

WMゲート
ク
ラ
ン
プ
ゲ
ー
ト

S
Eタイプ
（豪
雪
地
・
耐
雪
）

SGハ
ックス
マル
チ
ン
グ
ラ
イ
ド
ラ
ッ
ク

S
Wフェ
ンス
（ネ
ッ
ト
・
巻
き
縄
）

河川
用
RS
フェ
ンス
RS
H
フェ
ンス

LE
Acorn
ト
レ
ー
ル
カ
メ
ラ

電
気
柵
資
材

工
具
・
資
材
販
売